Università degli studi di Bergamo

Scuola di Ingegneria (Dalmine)

CCS Ingegneria Edile

L-23 Ingegneria delle Tecnologie per l'Edilizia

Scienza delle Costruzioni

(ICAR/08 - SdC ; 9 CFU)

A.A. 2020/2021

prof. Egidio RIZZI

egidio.rizzi@unibg.it


LEZIONE 07


Equazioni indefinite di equilibrio delle travi (rettilinee)

Vedi convenzioni assunte per la AI


- $p(x)$: carico assiale distribuito
- $q(x)$: carico trasversale distribuito
- $m(x)$: coppie distribuite

$\left.\begin{matrix} p(x) \\ q(x) \end{matrix}\right\} \left[\frac{F}{L}\right]$ ~~$\frac{[F][L]}{[L]}$~~





$\lim_{\Delta x \to 0}$ zoom



enucleiamo un concio di trave in sede indefinita ($\forall x, dx$)

Equazioni di equilibrio del concio:

- $\sum F_t^{dx} = \sum F_x^{dx} = 0 \Rightarrow -N(x) + dN - N(x) + p(x)dx = 0 \Rightarrow$ $\boxed{N'(x) = \frac{dN(x)}{dx} = -p(x)}$

- $\sum F_n^{dx} = \sum F_y^{dx} = 0 \Rightarrow T(x) + dT - T(x) + q(x)dx = 0 \Rightarrow$ $\boxed{T'(x) = \frac{dT(x)}{dx} = -q(x)}$


- $\sum M_{x+dx}^{dx} = 0 \Rightarrow M(x) + dM - M(x) + m(x)dx - T(x)dx + q\frac{dx}{2}dx = 0$ $\Rightarrow$ $\boxed{M'(x) = \frac{dM(x)}{dx} = -m(x) + T(x)}$

$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta A}{\Delta x} = A'(x)$ rapporto incrementale (concetto di derivata prima)

infinitesimo di ordine superiore

Inoltre, per ulteriore derivazione:

$M''(x) = \frac{d^2M(x)}{dx^2} = -m'(x) + T'(x) = -(m'(x) + q(x))$



concavità di $M(x)$ nel verso di $q(x)$

accoppiamento tra azione tagliante e flettente (se c'è taglio, c'è momento)


Casi tipici di interesse:

tratto con carico...	$N(x)$	$T(x)$	$M(x)$
$p=0$, $q=0$, $m=0$ nullo (tratto "scarico")	costante	costante	lineare * costante
$p=cost$ uniformemente distribuito, $q=cost$ ripartito, $m=cost$	lineare	lineare	quadratico lineare
$p=lin$ linearmente distribuito, $q=lin$, $m=lin$	quadratica	quadratico	cubico quadratico

$M'(x) = T(x)$

* N.B.: il caso lineare contiene anche il caso costante, come istanza particolare.

Esempio:
Prova di flessione su quattro punti (tratto centrale con pura flessione)




T antisim.

M simm.


Andamenti di T e M per q = cost (e calcolo di M_{max}):

q = cost (carico uniformemente ripartito)



$M'(x) = T(x)$ ⇒ Infatti: $M = T_A - \frac{q}{2}x$

$= T_A - qx = T(x)$



parabolico

$M(x) = M_A + T_A x - \frac{qx^2}{2}$ ⇒ $M_{max} = M(\bar{x} = T_A/q) =$


$= M_A + T_A \frac{T_A}{q} - \frac{q}{2}\left(\frac{T_A}{q}\right)^2$

$= M_A + \frac{T_A^2}{2q} = M_{max}$

per equilibrio del tratto Ax


lineare

$T(x) = T_A - qx = 0 \Rightarrow \bar{x} = \frac{T_A}{q}$



N.B.: M massimo (relativo) ove si annulla il taglio

Esempio:



(tangente orizzontale)

M_A

parabola




Concavità di M nel verso di q

p.to di stazionarietà (max-rel.)


$M_{max} = M_A + \frac{T_A^2}{2q}$

Commenti sulle AI nei sistemi articolati di corpi rigidi

- Relazione tra AI e vincoli (svincoli) presenti



- Azione concentrata ai nodi



- Verifica di tutti gli equilibri nodali!

azioni con componente nella direz. dello svincolo (sconnessione)

